



| | |
|-------------------------|----|
| Kratak pregled..... | 9 |
| Opšte informacije | 12 |
| Rukovanje | 15 |
| Glavni prikaz | 21 |
| Podešavanja zvuka | 22 |
| Radio | 29 |
| CD/MP3 *-plejer | 36 |
| AUX ulaz * | 41 |
| Traženje greške | 42 |
| Opšte napomene | 43 |
| Rečnik | 44 |
| Indeks | 46 |
| Prikazi menija | 48 |



Kratak pregled

Slike uz ovaj kratak pregled naći ćete u prednjoj strani na rasklapanje.

Elementi za rukovanje

- 1 RDS** Prikazivanje imena programa ili frekvencije stanice
- 2 AS** Osvežavanje liste stanica
- 3 TP** Aktiviranje/Deaktiviranje AS-ravni
- 4 REG** automatsko snimanje stanica
- 5 FM/AM** Vesti o saobraćaju
- 6 BC** Regionalne programe uključiti/isključiti
- 7** Biranje talasnog opsega za radio prijem
- 8** AUX ulaz *****: Zvučni izvor prebaciti na spoljni ulaz
- 9** Putni računar *****¹⁾

- 7**  Radio: listanje unazad u memoriji stanica, ručno i automatsko traženje stanica
- 8**  CD/MP3 *****: Naslov nazad, brzo vraćanje unazad naslova
- 9** **CD/MP3** Menjanje vrednosti u meniju
- 10** **OK** Uključivanje i isključivanje: pritisnuti
- 11** **CD/MP3** *****: Reprodukovanje CD/MP3 naslova
- 12** **1...9** Regulacija glasnoće: okretati
- 13** **SETTINGS** CD/MP3 *****-reprodukcija
- 14** **SOUND** Menjanje prikaza na displeju
- 15** **1...9** Aktiviranje/deaktiviranje slučajnog redosleda reprodukcije
- 16** **OK** MP3 *****: poslednji reprodukovani Album prikazati
- 17** **OK** Izbor potvrditi
- 18** **OK** listati u meniju za podešavanje

- 11**  Radio: u memoriji stanica listati napred, ručno i automatsko traženje stanica
- 12** **1...9** CD/MP3 *****: Naslov napred, brzo premotavanje napred
- 13** **SETTINGS** Menjanje vrednosti u meniju
- 14** **SOUND** Tasteri stanica
- 15** **1...9** Preduzimanje podešavanja zvuka i sistemskih podešavanja
- 16** **OK** Ubacivanje CD-a
- 17** **OK** Preduzimanje podešavanja zvuka
- 18** **OK** listanje unapred u meniju zvuka
- 19**  Izbacivanje CD-a

¹⁾ Vidi uputstvo za upotrebu vozila.

Daljinsko upravljanje na volanu *

Daljinski upravljač na volanu ima i druge funkcije u vezi sa Mobile Phone Portal *. Pogledajte uputstvo za Mobile Phone Portal.

20  Okretati:

TID¹⁾: Ručno traženje stanica *

GID, BID¹⁾: Prethodni/sledeći unos putnog računara, ručno traženje stanica *

Pritisnite:


TID¹⁾: Bez funkcije


GID, BID¹⁾: Pozivanje/nuliranje putnog računara *

21  Radio:Sledeća snimljena stanica


Audio-CD: CD-novi start

MP3-CD *: Sledeći album

22  Prelaz između radijske/CD/MP3 * i AUX *

23  Radio: Traženje na dole, listanje unazad u memoriji stanica

CD/MP3 *: Preskakanje naslova unazad, brzo vraćanje naslova unazad

24  Radio: Traženje nagore, listanje unapred u memoriji stanica

CD/MP3 *: Skok naslov napred, brzo premotavanje naslova unapred

25  Podešavanje glasnoće

¹⁾ Vidi „Predstavljanje prikaza na displeju“ na strani 13.

Twin Audio *

Prema tipu vozila se ugrađuju različiti elementi pza rukovanje (prikazni primer).

- 32 Izlaz za slušalice
- 33 - + Podešavanje jačine zvuka
- 34 ◀ Radio: listati unazad
 u memoriji stanica
 CD/MP3 *: Naslov unazad

- 35 **TUNER** Radijska /
 AUX *-reprodukcija
- 36 OI Uključivanje i isključivanje
- 37 **CD/MP3** CD/MP3 *-reprodukcija
- 38 ▶ Radio: listati unapred
 u memoriji stanica
 CD/MP3 *: Naslov unapred
- 39 - + Podešavanje jačine zvuka
- 40 Izlaz za slušalice

Opšte informacije

CD 30 i CD 30 MP3 Vam nude Car Infotainment na najnovijem nivou tehnike. Slika na slici 3 pokazuje CD 30 MP3.

Za svaki talasni opseg (FM, AM) radio raspolaže sa devet memorija stanica za ručno raspoređivanje i devet memorija stanica za automatsko raspoređivanje.

RDS-funkcionalnost bitno olakšava pronalaženje željenog UKT-programa kao i nesmetani prijem i nudi druge korisne funkcije.

Integrirani CD-plejer Vas zabavlja kako Audio-CD-ovima tako i MP3-CD-ovima *.

Infotainment Sistem ima povišavanje glasnoće zavisno od brzine. Ovo pojačavanje se može menjati.

Digitalni Sound Processor Vam nudi šest unapred podešenih boja zvuka radi optimizacije zvuka.

Putni računar * može da se pozove preko sistema Infotejnment. Detalje pogledajte u uputstvu za rukovanje vozilom.

Na sistem Infotainment može se priključiti spoljni izvor, kao što je mobilni telefon. Opcionalno se može opremiti sa daljinskim upravljanjem na upravljaču * ili sa sistemom Tvin Audio * (Twin Audio).

Zvučni izvor koji je priključen * na Vaše vozilo, na pr. prenosivi CD plejer ili MP3 plejer, može da se reprodukuje preko zvučnika Infotainment sistema kao i preko Tvin Audio * (Twin Audio).

Infotainment sistem se može opremiti Mobile Phone Portal (portalom za mobilni telefon) *. Informacije u vezi sa tim pronaći ćete u uputstvu za upotrebu Mobile Phone Portal.

Promišljen dizajn elemenata za opsluživanje i veliko dugme za uključivanje/glasnoću Vam omogućavaju jednostavno opsluživanje.

Opšte napomene uz ovo uputstvo za upotrebu

Kako biste dobili brz pregled nad višestrukim funkcijama Infotainment sistema, u poglavlju „Kratak pregled“ na strani 9 naći ćete zajedno sa pojedinačnom preklopnom stranicom pregled svih elemenata prikazivanja i upravljanja.

Opis osnovnih koraka rukovanja Infotainment sistema naći ćete u poglavlju „Opsluživanje“ na strani 15.

Detaljne opise funkcija Vašeg Infotainment sistema naći ćete u poglavljima „Radio“ na strani 29, „CD/MP3 *-plejer“ na strani 35 i „AUX ulaz *-“ na strani 41.

Na kraju uputstva su objašnjenja pojmova po ključnim rečima, radi pronalaženja specifičnih predmeta.

Sadržaj će vam pomoći kod prikaza stavki menija na displeju.

Ukoliko Vaš Infotainment sistem ne bude funkcionisao onako kako to Vi očekujete, pročitajte najpre tekst u poglavljima „Traženje greške“ na strani 42 i „Opšte napomene“ na strani 43. Često se jedna takva eventualna greška može lako otkloniti.

Za objašnjenje pojmova stoji Vam na raspolaganju poglavlje „Rečnik“ na strani 44.

Sledeći simboli Vam olakšavaju čitanje uputstva za upotrebu:

- ✋ Ruka ispred teksta Vam nalaže, da nešto uradite.
- ✓ Kukica ispred teksta predstavlja reakciju Infotainment Sistema.
- Tačka ispred teksta Vam daje dodatne napomene uz temu.
 - Crtica ispred teksta označava nabrojanje.
- ⚠ Sigurnosna odn. napomena upozorenja sadrži važne informacije o sigurnom korišćenju Vašeg Infotainment Sistema.
- * Zvezdica označava opremu, koja nije sadržana u svim vozilima (varijanta modela, varijanta zemlje, posebna opremanja).
- ▶ Strelica pokazuje, da se aktuelna tema vodi dalje na sledećoj strani.

Važna napomena o upotrebi i bezbednosti u saobraćaju

- ⚠ Koristite Infotainment Sistem tako, da uvek možete sigurno upravljati Vašim vozilom. U slučaju nedoumice se zaustavite i podešavajte Infotainment Sistem dok vozilo stoji.


Zaštita od krađe

Infotainment Sistem je radi zaštite od krađe opremljen elektronskim sigurnosnim sistemom. On funkcioniše isključivo u Vašem vozilu, dakle za lopova je bezvredan.

Predstavljanje prikaza na displeju

Prema opremi vozila prikazi se mogu predstaviti na tri različita informacijska displeja.

Neki prikazi zavise od podešavanja uređaja i opreme vozila i mogu stoga da se razlikuju.



Triple Info Display (TID) *

Prikaz:

- Vremena
- Spoljašnje temperature
- Datuma odn. Infotainment Sistema, ukoliko je ovaj uključen



Board Info Display (BID) *

Prikaz:

- Vremena
- Spoljašnje temperature
- Dan u sedmici odn. Infotainment Sistema, ukoliko je ovaj uključen
- Datum odn. informacije putnog računara ili Check Control-a *



Graphic Info Display (GID) *

Prikaz:

- Datuma odn. Infotainment Sistema, ukoliko je ovaj uključen
- Mobile Phone Portal (portal za mobilni telefon) *
- Datum odn. informacije putnog računara ili Check Control-a *
- Spoljašnje temperature
- Informacije o klima uređaju *
- Vremena

Rukovanje

Uključivanje i isključivanje

☞ Pritisnite dugme **OI 8**.

- ✓ Infotainment Sistem se uključuje/isključuje.

Uključivanje i isključivanje sa kontakt bravom (automatika uključivanja)

Kod aktivirane automatike uključivanja, Infotainment Sistem se može takođe isključiti i ponovo uključiti preko kontakt brave.

Ova veza između radija i kontakt brave je fabrički aktivirana, ali se može deaktivirati.

- Kod deaktivirane automatike za uključivanje Infotainment Sistem se može uključiti samo dugmetom **OI 8** ili ubacivanjem CD-a kao i isključiti dugmetom **OI 8**.
- Ako je Infotainment Sistem pri isključivanju kontakta isključen, on se nezavisno od aktuelnog podešavanja automatike za uključivanje može uključiti preko dugmeta **OI 8** ili ubacivanjem CD-a.

- Nakon odvajanja Infotainment Sistema od radnog napona i ponovnog priključivanja automatika uključivanja je uvek aktivirana.

Aktiviranje/deaktiviranje automatike uključivanja

Samo TID, BID¹⁾:

☞ Pritisnite taster **SETTINGS 16**.

- ✓ Na displeju se pojavljuje meni Audio.

☞ Pritisnite levi taster sa strelicom **◀ 7**.

- ✓ Na displeju se pojavljuje „System“ (sistem).

☞ Pritisnite taster **OK 10**, sve dok se posle upravo obavljenog podešavanja na displeju ne pojavi „Ign.Logic ON“ ili „Ign.Logic OFF“.

☞ Aktivirajte tasterima sa strelicama **◀ 7** ili **▶ 11** željeno stanje.

- ✓ Kod „Ign.Logic ON“ aktivirana je automatika uključivanja.
- ✓ Kod „Ign.Logic OF“ deaktivirana je automatika uključivanja.
- ✓ Posle oko 5 sekundi na displeju se pojavljuje „Audio“, a zatim postojeći zvučni izvor.

- Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS 16**, vratite se u meni za podešavanja za jedan nivo menija nazad.

- ✓ Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** ili **BC 6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

Samo GID¹⁾:

☞ Pritisnite taster **SETTINGS 16**.

- ✓ „Audio“ i „System“ pojavljuju se na displeju.

☞ Pritisnite levi taster sa strelicom **◀ 7**.

- ✓ Pojavljuje se meni sistema.

☞ Pritisnite taster **OK 10**.

- ✓ Izabira se meni sistema.

☞ Pritisnite levi taster sa strelicom **◀ 7**, sve dok se posle upravo obavljenog podešavanja „**☒** Ign. logic.“ ili „**☐** Ign. logic.“ ne izabere.

☞ Pritisnite taster **OK 10**, da biste promenili upravo obavljeno podešavanje.

¹⁾ Vidi „Predstavljanje prikaza na displeju“ na strani 13.

- Uključene funkcije se označavaju aktiviranim poljem za potvrdu ispred elementa menija.
- Isključene funkcije se označavaju deaktiviranim poljem za potvrdu ispred elementa menija.
- Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS** **18**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** ili **BC** **6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.
- Pritisnite levi taster sa strelicom **◀** **7**, sve dok se ne pojavi „Main“ (glavni), i potvrdite tasterom **OK** **10**, da biste napustili meni za podešavanje.
- Pritisnite desni taster sa strelicom **▶** **11**, sve dok se ne pojavi „Return“ (nazad), i potvrdite tasterom **OK** **10**, da biste se na meniju za podešavanje vratili za jedan nivo nazad.

Automatsko isključivanje

Infotainment Sistem se posle jednog sata automatski isključuje, ako ga uključite kod isključenog kontakta.



Displej

Na osvetljenom displeju vidite informacije putnog računara *****, Check-Control-a *****, radija, CD/MP3 *****-plejera, klima uređaja *****, Mobile Phones Portal-a (portal za mobilni telefon) ***** kao i datum, vreme i spoljašnju temperaturu. O putnom računaru, Check-Control-u i klima uređaju vidite uputstvo za upotrebu vozila.

Posle uključivanja Infotainment Sistema pali se displej, i možete čuti poslednji podešeni zvučni izvor.

Kod isključenog Infotainment Sistema i uključenog kontakta, prikazuju se spoljašnja temperatura, vreme i datum.

Glasnoća

 Okrećite dugme  **8**.

- Infotainment Sistem pri uključivanju ponavlja poslednje slušanu glasnoću, ukoliko je ona manja od maksimalne glasnoće pri uključivanju.
- Saobraćajne vesti i spoljašnji zvučni izvori se ubacuju sa podešenom minimalnom glasnoćom, vidi „Podešavanje zvuka“ na stranama 24 i 25.
- Glasnoća nekog zvučnog izvora koji je priključen preko AUX ulaza ***** može se prilagoditi glasnoći drugih zvučnih izvora (na pr. radija), vidite na strani „Podešavanje zvuka“ 22.

- Kada je aktivan odgovarajući izvor, jačina zvuka saobraćajnih informacija, spoljašnjih zvučnih izvora kao i radio i CD/MP3 * se može odvojeno podesiti.

Spoljašnji izvor

Na Infotainment sistem može se priključiti spoljašnji izvor (npr. mobilni telefon itd.)

Spoljašnji izvor se automatski povezuje preko kontrolnog signala priključenog uređaja, čak i kada je Infotainment sistem isključen. U tom slučaju se na displeju pojavljuje „Extern In“.

- Mi preporučujemo, da naknadnu ugradnju prepustite nekom ovlašćenom Opel Dileru.

AUX ulaz *

Preko AUX ulaza Vašeg vozila može da se priključi neki spoljašnji zvučni izvor, na pr. prenosivi CD plejer. Stereo reprodukcija ovog izvora može da se vrši preko zvučnika Infotainment sistema kao i preko Twin Audio * (Twin Audio).

Priključni utikač se nalazi u oblasti srednje konzole.

- AUX ulaz održavati uvek u čistom i suvom stanju.

Za postizanje najbolje mogućeg kvaliteta zvuka spoljašnjeg zvučnog izvora glasnoću treba podesiti na maksimum. Kod uređaja sa Line-out na raspolaganju se nalazi izlazni signal kao fiksni nivo zvuka i ne može se menjati.

- Da bi se sprečilo nelinearno izobličenje usled preopterećenja na AUX ulazu, efektivna izlazna snaga spoljašnjeg zvučnog izvora mora da bude manja od 1,5 V.

Daljinsko upravljanje na upravljaču *


Daljinski upravljač na upravljaču ima i druge funkcije u vezi sa Mobile Phone Portal *. Pogledajte uputstvo za Mobile Phone Portal.

Radi povišenja sigurnosti u vožnji i radi povišenja komfora rukovanja na raspolaganju stoje sledeći tasteri na upravljaču:



Točkić za nameštanje 20 okretati

Unos putnog računara *, ručno traženje stanica *

Samo TID¹⁾:

- Okrećite točkić za nameštanje  20 na gore ili na dole, da bi sproveli ručno traženje stanica.

Samo BID, GID¹⁾:

- Okretanjem točkića za nameštanje  20 nagore, prikazuje se prethodni unos putnog računara ili se vrši ručno traženje stanica.
- Okretanjem točkića za nameštanje  20 nadole, prikazuje se sledeći unos putnog računara ili se vrši ručno traženje stanica.
- U sklopu sa putnim računarom * točkić za nameštanje ne raspolož radio funkcijom.




Točkić za nameštanje 20 pritisnuti

Putni računar *




Samo TID¹⁾:

- Bez funkcije

Samo BID¹⁾:

- Pritiskom na točkić za nameštanje  20, poziva se meni putnog računara.
- Ponovnim pritiskom na točkić za nameštanje  20, resetuje se trenutna vrednost putnog računara.
- Držanjem točkića za nameštanje  20 pritisnutim najmanje 2 sekunde, resetuju se sve vrednosti putnog računara.

Samo GID¹⁾:

- Pritiskom na točkić za nameštanje  20, poziva se meni putnog računara.
- Ponovnim pritiskom na točkić za nameštanje  20, vrši se izbor unosa putnog računara.
- Ponovnim pritiskom na točkić za nameštanje  20, resetuje se izbor unosa putnog računara.

¹⁾ Vidi „Predstavljanje prikaza na displeju“ na strani 13.


Taster 21

Memorija stanica, CD-novi start, MP3-album *²⁾

- Radio: Prelazak na sledeću snimljenu stanicu.
- Audio-CD: Novi start CD-reprodukcije.
- MP3-CD *: Prelazak na sledeći album.

Taster 22

Biranje izvora zvuka²⁾

- Kratkim pritiskom na taster  22, Infotainment sistem prelazi između radijske, AUX *- i CD/MP3 *- reprodukcije.

²⁾ Za ostale funkcije vidite uputstvo za upotrebu Mobile Phone Portal.

Taster ▽ 23 i ▲ 24

Tasteri za pretraživanje

- Radio:
Memorija stanica nagore/nadole (kod uključenog RDS-a),
Pretraživanje nagore/nadole
- CD/MP3 *:
kratko pritiskanje:
Skok naslova unapred/unazad
dugo pritiskanje: brzi
skok naslova unapred/unazad

Točkić za nameštanje ▲ 25

Regulacija glasnoće

- Ako okrećete točkić za nameštanje ▲ 25 nagore odn. nadole, povišava se odn. smanjuje glasnoća.
- Ako držite točkić za nameštanje ▲ 25, glasnoća se menja kontinualno.

Twin Audio *

- ▲ Twin Audio smeju tokom vožnje upotrebljavati samo putnici na zadnjim sedištimama i suvozač.
- ▲ Na radiju ne sme dugo vremena da bude podešena velika jačina zvuka. Inače može doći do oštećenja sluha.

Tvin Audio (Twin Audio) pruža putnicima na zadnjim sedištimama mogućnost, da slušaju muziku nezavisno od izvora zvuka koji je podešen na Infotainment sistemu. Pri tome se mnogobrojnim funkcijama, kao što su pretraživanje ili prelazak sa naslova na naslov kod CD/MP3 * može upravljati direktno sa Tvin Audia.

Za uživanje u muzici stoje na raspolaganju dva izlaza za stereo slušalice (utičnica 3,5 mm). Preporučuju se slušalice sa impedancijom od 32 oma.

Jačina zvuka može da se reguliše odvojeno.

- Slušalice nisu sastavni deo opreme vozila.

Prema tipu vozila se ugrađuju različiti elementi rukovanja.

Uključivanje/isključivanje

Infotainment sistem mora biti uključen.

- ☞ Pritisnite taster OI 36 za uključivanje/isključivanje Tvin Audia.
- ☞ Pritisnite posle uključivanja kontakta ponovo taster OI 36 za korišćenje Tvin Audia.
- ✓ Zvučnici u zadnjem delu vozila će se isključiti čim se uključi Tvin Audio.
- ✓ Zvučnici u zadnjem delu vozila će se ponovo uključiti čim se isključi Tvin Audio.

Podešavanje jačine zvuka

- ☞ Za podešavanje jačine zvuka pritisnite dugme +/- 38 odn. 39.

Izbor audio izvora

- 👉 Za prelaz na radijsku reprodukciju Pritisnite taster **TUNER** **35**, da biste prešli na radijsku/AUX * reprodukciju.
- 👉 Pritisnite taster **CD** **37**, za prelaz na CD/MP3 *reprodukciju.

Biranje talasnog područja ili AUX *

- 👉 Pritisnite taster **TUNER** **35** jednom ili više puta, da biste prešli između talasnih područja FM, AM i izvora zvuka na AUX ulazu.
- Prelaz između talasnih područja nije moguć ako je na Infotainment sistemu kao audio izvor izabran radio.

Traženje

- 👉 FM talasno područje: Pritisnite tastere **◀ 34** ili **▶ 38**, da biste izabrali prethodnu odnosno sledeću memorisanu stanicu.
- 👉 AM talasno područje: Pritisnite tastere **◀ 34** ili **▶ 38**, da biste potražili sve stanice čiji je prijem moguć.
- 👉 CD/MP3 *: Pritisnite tastere **◀ 34** ili **▶ 38**, da biste izabrali prethodni odnosno sledeći naslov.
- Tasteri **◀ 34** ili **▶ 38** kod sistema Twin Audio nisu aktivni ako je kod Infotainment sistema i kod Twin Audio sistema podešen isti izvor zvuka (radio odnosno CD/MP3 *).

Ograničenja kod rukovanja

Sa sistemom Twin Audio možete upotrebljavati samo audio izvor koji trenutno nije aktivan kod Infotainment sistema. Upravljanje preko Infotainment sistema ima uvek prednost pred upravljanjem kod sistema Twin Audio.

Primer: Ako putnici na prednjim sedištimu slušaju UKT, onda se ne može sa sistemom Twin Audio prelaziti sa jednog na drugo talasno područje, niti se može birati neka stanica. Ipak se kod sistema Twin Audio može daljinski upravljati CD/MP3-plejerom *.

Kada je na Infotainment sistemu uključen TP i kada se sluša CD/MP3 *, onda se kod sistema Twin Audio u režimu rada radija može preći samo na drugu TP stanicu.

Uključivanje/isključivanje proizvoljne reprodukcije kod CD/MP3 * nije moguće kod sistema Twin Audio.

Glavni prikaz

Glavni prikaz je prikaz displeja, koji se pokazuje posle uključivanja Infotainment Sistema.

- Prikaz se može razlikovati ovisno o izvedbi vozila.

Mogu biti prikazani sledeći sadržaji:

- vreme,
- spoljašnja temperatura,
- audio informacije,
- informacije sa kompjutera u vozilu * ili datum,
- informacije u vezi Mobile Phone Portal *,
- informacije o klima uređaju *,
- eventualne napomene Check-Control-a *

Informacije putnog računara *


Prikaz informacija sa računara, koje su izabrane pomoću tastera **BC** **6**. Pogledajte uputstvo za rukovanje vozilom.

Audio-informacije

Na displeju se prikazuju sledeće informacije:

- Aktuelno talasno područje ili AUX * odnosno CD.
- Aktuelno ime stanice ili frekvencija stanice odn. broj pesme na CD-u ili naslov pesme na CD-u.
- Ako je aktivirana regionalna funkcija, onda se prikazuje „REG“. Vidi „Regionalni programi“ na strani 32.
- Ako je aktiviran AS-nivo, onda se prikazuje „AS“. Vidi „Automatsko memorisanje (AS)“ na strani 34.
- Ako je aktivirana RDS funkcija, onda se prikazuje „RDS“. Vidi „Radio Data System“ na strani 30.
- Ako je uključena stanica sa saobraćajnim informacijama, onda se prikazuje [TP] ili []. Vidi „Saobraćajne vesti (TP = Traffic Program)“ na strani 32.
- Ako je uložena CD, na displeju se prikazuje „CD“ ili „CDin“. Vidi „CD/MP3 *-plejer“ na strani 36.

- Ukoliko se radi o MP3-CD-u *, onda se uz „CD“ ili „CDin“ prikazuje i „MP3“. Vidi „CD/MP3 *-plejer“ na strani 36.
- Ukoliko se CD sluša proizvoljnom reprodukcijom, onda se zavisno od displeja prikazuje „RDM“ ili oznaka **R**. Vidi „Slučajni redosled reprodukcije (Random)“ na strani 40.



Spoljašnje temperature

Prikazivanje aktuelne spoljašnje temperature. Vidi uputstvo za upotrebu vozila.

Vremena

Prikazivanje aktuelnog vremena. Vidi uputstvo za upotrebu vozila.

informacije o klima uređaju *

Vidi uputstvo za upotrebu vozila.

Informacije u vezi Mobile Phone Portal (portal za mobilne telefone) *

Vidi uputstvo za upotrebu Mobile Phone Portal.

Podešavanja zvuka

Sledeća podešavanja sistema i zvuka biraju se preko tastera **SETTINGS 13**:

- **AUX Vol.***: Glasnoća za AUX ulaz, na pr. prenosivi CD plejer.
- **Fader**: Raspodela glasnoće napred – nazad
- **Balance**: Raspodela glasnoće levo – desno
- **Sound**: Izbor šest unapred definisanih boja zvuka
- **TA Volume**: Minimalna glasnoća za saobraćajne vesti
- **SDVC**: Povišavanje glasnoće u zavisnosti od brzine
- **Ext. In Vol.:** Glasnoća za spoljašnji izvor zvuka, npr. mobilni telefon
- **On Volume**: Maksimalna glasnoća pri uključivanju
- **PTY**: Izbor stanice prema tipu programa

AUX Vol. *

Sa ovom funkcijom možete da prilagodite nivo AUX ulaza u odnosu na druge izvore zvuka (na pr. radio). Ova funkcija stoji na raspolaganju, kada je aktivan izvor zvuka AUX.

- ☞ Podesite izvor zvuka, na pr. Vaš prenosivi CD plejer, na maksimalnu glasnoću.
- ☞ Pritisnite taster **SETTINGS 13**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- ☞ Pritisnite taster **OK 10**.
- ✓ „AUX Vol.“ i podešena vrednost pojavljuju se na displeju.
- ☞ Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama ◀ **7** ili ▶ **11**.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ TID i BID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se „Audio“ na displeju, zatim odgovarajući izvor zvuka.
- ✓ GID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se meni za podešavanja na displeju.

☞ Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS 13**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.

☞ Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** ili **BC 6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

¹⁾ Vidi „Predstavljanje prikaza na displeju“ na strani 13.

Fader

Ovom funkcijom podešavate raspodelu glasnoće u prednjem i zadnjem delu vozila.

- 👉 Pritisnite taster **SETTINGS** **13**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- 👉 Pritisnite taster **OK** **10**, sve dok se „Fader“ i podešena vrednost ne pojave na displeju.
- 👉 Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ TID i BID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se „Audio“ na displeju, zatim odgovarajući izvor zvuka.
- ✓ GID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se meni za podešavanja na displeju.
- ✓ Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS** **13**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** ili **BC** **6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

Balance

Ovom funkcijom podešavate raspodelu glasnoće za stranu vozača i stranu suvozača.

- 👉 Pritisnite taster **SETTINGS** **13**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- 👉 Pritisnite taster **OK** **10**, sve dok se „Balance“ i podešena vrednost ne pojave na displeju.
- 👉 Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ TID i BID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se „Audio“ na displeju, zatim odgovarajući izvor zvuka.
- ✓ GID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se meni za podešavanja na displeju.
- Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS** **13**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** ili **BC** **6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

Sound (Podešavanja)

Ovom funkcijom optimalizujete zvuk.

- 👉 Pritisnite taster **SETTINGS** **13**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- 👉 Pritisnite taster **OK** **10**, sve dok se „Sound“ i podešena boja zvuka ne pojave na displeju.
- 👉 Izaberite željenu od šest predefinisanih boja zvuka tasterima sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**.
- Na raspolaganju su boje zvuka „Rock“ (rok), „Disco“ (disko), „Classic“ (klasika), „Jazz“ (džez), „Vocal“ (vokal) kao i „Off“ (isključeno).
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ TID i BID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se „Audio“ na displeju, zatim odgovarajući izvor zvuka.
- ✓ GID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se meni za podešavanja na displeju.

¹⁾ Vidi „Predstavljanje prikaza na displeju“ na strani 13.

- Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS** **13**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** ili **BC** **6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

TA Volume

Sistem standardno povišuje glasnoću kod svake vesti o saobraćaju, kada je uključena funkcija TP. Ovom funkcijom podešavate minimalnu glasnoću za vesti o saobraćaju.

- ☞ Pritisnite taster **SETTINGS** **13**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- ☞ Pritisnite taster **OK** **10**, sve dok se „TA Volume“ i podešena vrednost ne pojave na displeju.
- ☞ Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**.

- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ TID i BID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se „Audio“ na displeju, zatim odgovarajući izvor zvuka.
- ✓ GID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se meni za podešavanja na displeju.
- Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS** **13**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** ili **BC** **6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.
- Minimalna glasnoća vesti o saobraćaju se podešava samo onda, kada je trenutno podešena glasnoća od izabrane glasnoće vesti.

SDVC

Radi kompenzacije okolne i buke od kotrljanja, glasnoća Infotainment sistema se prilagođava brzini vozila. Funkcijom SDVC podešavate od brzine zavisnu glasnoću.

- ☞ Pritisnite taster **SETTINGS** **13**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- ☞ Pritisnite taster **OK** **10**, sve dok se „SDVC“ ne pojavi na displeju.
- ☞ Podesite željenu vrednost od 0 do 5 tasterima sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ TID i BID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se „Audio“ na displeju, zatim odgovarajući izvor zvuka.
- ✓ GID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se meni za podešavanja na displeju.

¹⁾ Vidi „Predstavljanje prikaza na displeju“ na strani 13.

- Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS** **13**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** ili **BC** **6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

Ext. In Vol.

Ovom funkcijom podešavate minimalnu glasnoću za spoljašnje izvore zvuka kao npr. mobilni telefon.

- ☞ Pritisnite taster **SETTINGS** **13**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- ☞ Pritisnite taster **OK** **10**, sve dok se „Ext. In Vol.“ ne pojavi na displeju.
- ☞ Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ TID i BID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se „Audio“ na displeju, zatim odgovarajući izvor zvuka.
- ✓ GID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se meni za podešavanja na displeju.
- Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS** **13**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** ili **BC** **6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

On Volume

Ovom funkcijom podešavate maksimalnu glasnoću pri uključivanju.

- ☞ Pritisnite taster **SETTINGS** **13**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- ☞ Pritisnite taster **OK** **10**, sve dok se „On Volume „ ne pojavi na displeju.
- ☞ Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ TID i BID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se „Audio“ na displeju, zatim odgovarajući izvor zvuka.
- ✓ GID¹⁾: Posle oko 5 sekundi pojavljuje se meni za podešavanja na displeju.

1) Vidi „Predstavljanje prikaza na displeju“ na strani 13.

- Pritisnite posle promena podešavanja taster **SETTINGS** **18**, vratite se u meniju za podešavanja za jedan nivo menija nazad.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** ili **BC** **6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.
- Izabrana maksimalna glasnoća pri uključivanju se podešava pri uključivanju samo onda, kada je glasnoća pri isključivanju Infotainment Sistema bila viša nego izabrana maksimalna glasnoća pri uključivanju Infotainment Sistema i Infotainment Sistem je bio isključen najmanje 5 minuta kod deaktiviranog paljenja.

PTY

Ovom funkcijom birate tip programa.

- ☞ Pritisnite taster **SETTINGS** **18**.
- ✓ Zavisno od displeja prikazuje se „Audio“ ili meni za podešavanja.
- ☞ Pritisnite taster **OK** **10**, sve dok se „PTY“ ne pojavi na displeju.
- ☞ Izaberite željeni od 29 tipova programa kao npr. B. „News“ ili „Entertainment“ tasterima sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**.
- ☞ Držite taster **OK** **10** pritisnut, sve dok ne startuje traženje stanice.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ Posle startovanja traženja stanica na displeju se pojavljuje prikaz radija.

Sledeće podešavanje zvuka vrši se preko tastera **SOUND 15**:


- Fader: Raspodela glasnoće napred – nazad
- Balance: Raspodela glasnoće levo – desno
- Bass: Uzdizanje ili spuštanje dubokih tonova
- Treble: Uzdizanje ili spuštanje visokih tonova
- aktuelno Sound-podešavanje: 6 različitih Sound-podešavanja

Fader

Ovom funkcijom podešavate raspodelu glasnoće u prednjem i zadnjem delu vozila.

 Pritisnite taster **SOUND 15**.

✓ „Fader“ se pojavljuje na displeju.

 Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama **< 7** ili **> 11**.

✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.


✓ Posle oko 5 sekundi se na displeju ponovo pojavljuje poslednji aktivni prikaz.


● Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** ili **BC 6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

● Pritisnite taster **SOUND 15**, sve dok se ne pojavi upravo aktivan prikaz na displeju.

Balance

Ovom funkcijom podešavate raspodelu glasnoće za stranu vozača i stranu suvozača.

 Pritisnite taster **SOUND 15**, sve dok se ne pojavi „Balance“ na displeju.

 Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama **< 7** ili **> 11**.

✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.

✓ Posle oko 5 sekundi se na displeju ponovo pojavljuje poslednji aktivni prikaz.

● Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** ili **BC 6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.

● Pritisnite taster **SOUND 15**, sve dok se ne pojavi upravo aktivan prikaz na displeju.

Bass

Ovom funkcijom podešavate duboke tonove.

- Obratite pažnju na to da eventualno obavljeno optimalizovanje zvuka (vidi „Sound (Podešavanja)“ na strani 23) bude deaktivirano.
- Podešavanja za basove važe za momentalno izabrani izvor zvuka i odvojeno se memorišu za FM, AM i CD.
- 👉 Pritisnite taster **SOUND 15**, sve dok se ne pojavi „Bass“ na displeju.
- 👉 Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama ◀ **7** ili ▶ **11**.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ Posle oko 5 sekundi se na displeju ponovo pojavljuje poslednji aktivni prikaz.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** ili **BC 6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.
- Pritisnite taster **SOUND 15**, sve dok se ne pojavi upravo aktivan prikaz na displeju.

Treble

Ovom funkcijom podešavate visoke tonove.

- Obratite pažnju na to da eventualno obavljeno optimalizovanje zvuka (vidi „Sound (Podešavanja)“ na strani 23) bude deaktivirano.
- Podešavanja za visoke tonove važe za momentalno izabrani izvor zvuka i odvojeno se snimaju za FM, AM i CD.
- 👉 Pritisnite taster **SOUND 15**, sve dok se ne pojavi „Treble“ na displeju.
- 👉 Podesite željenu vrednost od -12 do +12 tasterima sa strelicama ◀ **7** ili ▶ **11**.
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ Posle oko 5 sekundi se na displeju ponovo pojavljuje poslednji aktivni prikaz.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** ili **BC 6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.
- Pritisnite taster **SOUND 15**, sve dok se ne pojavi upravo aktivan prikaz na displeju.

Aktuelno podešavanje zvuka

Ovom funkcijom optimalizujete zvuk.

- 👉 Pritisnite taster **SOUND 15**, sve dok se „Sound“ i podešena boja zvuka ne pojave na displeju.
- 👉 Izaberite željenu od šest predefinisanih boja zvuka tasterima sa strelicama ◀ **7** ili ▶ **11**.
- Na raspolaganju su boje zvuka „Rock“ (rok), „Disco“ (disko), „Classic“ (klasika), „Jazz“ (džez), „Vocal“ (vokal) kao i „Off“ (isključeno).
- ✓ Podešavanja se automatski preuzimaju.
- ✓ Posle oko 5 sekundi se na displeju ponovo pojavljuje poslednji aktivni prikaz.
- Pritisnite posle promena podešavanja jedan od funkcijskih tastera **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** ili **BC 6**, na displeju će se pojaviti postojeća funkcija.
- Pritisnite taster **SOUND 15** jednom, sve dok se ne pojavi upravo aktivan prikaz na displeju.

Radio

Uključivanje Infotainment Sistema

🔊 Pritisnite dugme **OI** **8**.

- ✓ Prikaz Infotainment Sistem se pojavljuje na ekranu.
- ✓ Čućete poslednji podešeni izvor zvuka.

Reprodukcija radija

Ako za vreme reprodukcije CD-a želite da pređete na slušanje radija, postupajte kao što sledi:

🔊 Pritisnite taster **FM/AM** **5**.

- ✓ Na displeju se pojavljuje poslednje podešena stanica.
- ✓ Čućete poslednje podešenu stanicu.

Izbor talasnog opsega

- ✓ Radio je uključen.
- 🔊 Pritisnite kratko taster **FM/AM** **5**.
- ✓ Radio prelazi između talasnih opsega FM, FM-AS, AM i AM-AS¹⁾.
- ✓ Aktuelni talasni opseg i tamo poslednje podešena stanica se prikazuju na displeju.
- Izbor talasnih opsega:
 - FM = Ultrakratki talasi (UKT),
 - AM = Srednji talasi (ST),

Traženje stanica


Na raspolaganju su različite vrste traženja stanica:

- Automatsko traženje stanica, pogledajte sledeći pasus.
- Ručno traženje stanica, vidi stranu 30.
- RDS: Traženje stanica, vidi stranu 31.
- Traženje stanice prema tipu programa, vidi stranu 31.
- Saobraćajne vesti: Traženje stanica, vidi stranu 33.

Automatsko traženje stanica

Radio traži sledeću stanicu čiji prijem je moguć.

- Ova funkcija je moguća samo u režimu radija (Taster **FM/AM** **5**).
- Ako je aktiviran RDS, traže se samo RDS-stanice. Ako nije aktiviran, traže se stanice sa i bez RDS. Uputstvo, vidi „Uključivanje/isključivanje RDS-a“ na strani 30.
- Ako je aktiviran TP, samo se traže stanice sa TP-om.
- 🔊 Pritisnite tastere sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11** oko 1 sekundu.
- ✓ „Seek“ se pojavljuje na displeju ispred prikaza frekvencije.




- ✓ Radio privremeno isključuje zvuk, dok se ne nađe neka stanica.
- Ako radio ne nađe nijednu stanicu, automatski prebacuje na osetljiviji stepen pretraživanja. Ako ni onda ne nađe nijednu stanicu, ponovo se podešava poslednja aktivna frekvencija.

¹⁾ Kod CD 30 MP3 može dodatno da se pređe na izvor zvuka, koji se nalazi na AUX ulazu *****.

Ručno traženje stanica

Ovako se podešava stanica sa poznatom frekvencijom emitovanja:

- Ova funkcija je moguća samo u režimu radija (Taster **FM/AM** **5**).
- ☞ Pritisnite tastere sa strelicama **◀ 7** ili **▶ 1** oko 2 sekunde.
- ✓ „MAN“ se pojavljuje na displeju ispred prikaza frekvencije stanice.



Grubo podešavanje

- ☞ Držite tastere sa strelicama **◀ 7** ili **▶ 1** toliko dugo pritisnutim, dok skoro ne bude postignuta frekvencija željene stanice.

Fino podešavanje

- ☞ Kratko pritisnite tastere sa strelicama **◀ 7** ili **▶ 1** toliko puta, dok na displeju ne bude prikazana tačna frekvencija stanice.

- Ako je na talasnom opsegu FM deaktiviran RDS ili je aktivan talasni opseg AM, pri kratkom dodirivanju tastera sa strelicom **◀ 7** ili **▶ 1** se izvršava pojedinačni frekventni korak.

Radio Data System


RDS je servis radio-stanica, koji bitno olakšava nalaženje željenog programa na UKT i njegov neometan prijem.

- RDS je moguć samo na talasnom opsegu FM.


Uključivanje/isključivanje RDS-a

Ako uključite/isključite RDS, na displeju se prikazuju ime programa odn. frekvencija emitovanja RDS-stanice.

- ✓ „RDS“ se ne prikazuje na displeju.
- ☞ Pritisnite taster **RDS 1**, da bi uključili RDS.



- ✓ Na displeju se prikazuju „RDS“ i ime programa RDS-stanice.
- ✓ Ukoliko upravo podešena stanica nije RDS-stanica, radio automatski traži sledeću RDS-stanicu čiji je prijem moguć.
- ☞ Iznova pritisnite taster **RDS 1**, ako želite isključiti RDS.
- ✓ „RDS“ se više ne prikazuje na displeju.
- ✓ Umesto imena programa se prikazuje frekvencija.



- Kod aktiviranog automatskog memorisanja (vidi „Automatsko memorisanje (AS)“ na strani 34) RDS se automatski usključuje. Prvo se memorišu sve RDS-stanice čiji je prijem moguć.

Lista stanica

Vaš Infotainment Sistem u pozadini memoriše sve FM-stanice, čiji prijem je moguć. Ova lista se automatski aktuelizuje, ako uređaj traži neku TP-stanicu ili se izvršava automatsko snimanje sa AS.

RDS-stanice se u listi stanica sortiraju prema imenima predajnika (npr. B92, BBC, itd.).

Aktuelizovanje liste stanica ručno

- ☞ Pritisnite taster **RDS 1**, dok ne čujete ton potvrde.
- ✓ Na displeju se pojavljuje „Memory FM“, zatim „MEM“ i frekvencija koju prelazi.

RDS-Izbor stanice

- Ova funkcija je moguća samo u režimu radija (Taster **FM/AM 5**).
- RDS-funkcija mora biti uključena.
- ☞ Pritisnite kratko tastere sa strelicama **◀ 7** ili **▶ 11**.
- ✓ Radio lista do sledeće RDS-stanice memorisane u listi stanica (vidi „Lista stanica“).


RDS: Traženje stanica

Ako tražite RDS-stanice, postupajte kao što sledi:

- Ova funkcija je moguća samo u režimu radija (Taster **FM/AM 5**).
- RDS-funkcija mora biti uključena.
- ☞ Pritisnite tastere sa strelicama **◀ 7** ili **▶ 11** oko 1 sekundu.
- ✓ „Seek“ se pojavljuje na displeju ispred prikaza frekvencije.
- ✓ Radio privremeno isključuje zvuk, dok se ne nađe neka stanica.
- Ako program saobraćajnih vesti (TP) uključite pre traženja stanica (vidi „Saobraćajne vesti uključivanje/isključivanje“ na strani 32), traže se samo stanice sa saobraćajnim vestima.

Traženje stanice prema tipu programa

Brojne RDS-stanice emituju PTY-kod, koji navodi tip emitovanog programa (npr. vesti). Pomoću PTY-koda birate stanicu prema tipu programa (traženje stanice, vidi stranu 26).



- Ako radio ne nađe nijednu odgovarajuću stanicu, slušaćete poslednju podešenu stanicu.

Regionalni programi

Pojedine RDS-stanice u određeno vreme emituju regionalno različite programe na različitim frekvencijama. Vi možete sprečiti, da radio pri traženju predajnih frekvencija, koje imaju najbolji prijem prebaci na neki drugi regionalni program:

Regionalizacija uključiti

- Ako želite primati regionalne programe, mora biti uključen RDS.

✓ „REG“ se ne prikazuje na displeju.

👉 Pritisnite kratko taster **REG 4**.

✓ „REG“ se prikazuje na displeju.

Regionalizaciju automatizovati

👉 Pritisnite oko 2 sekunde taster **REG 4**.

✓ „REG Auto On“ se ubacuje, posle toga se na displeju prikazuje „REG“.

- Radio pri traženju predajnih frekvencija sa najjačim prijemom ostaje toliko dugo na podešenom regionalnom programu, dok signal prijema ne bude preslab. Tek onda radio prebacuje na neki drugi regionalni program.

👉 Pritisnite iznova oko 2 sekunde taster **REG 4**.

✓ „REG Auto Off“ se ubacuje, posle toga se na displeju prikazuje „REG“.

- Radio pri traženju predajnih frekvencija sa najjačim prijemom ostaje na podešenom regionalnom programu.

Regionalizaciju isključiti

👉 Iznova kratko pritisnite taster **REG 4**, ako želite isključiti REG.

✓ „REG“ se više ne pojavljuje na displeju.

- Radio dopušta prebacivanje na neki drugi regionalni program.

Saobraćajne vesti (TP = Traffic Program)

Stanice sa vestima iz saobraćaja su UKT-RDS stanice, koje emituju vesti o saobraćaju.

- Prepoznacete predajnike sa vestima iz saobraćaja po prikazanom simbolu TP na displeju.

Saobraćajne vesti uključivanje/ isključivanje

- Kod uključene stanice sa vestima iz saobraćaja, na displeju vidite „[TP]“ ili „[]“.

- Ako je aktuelna stanica, stanica sa vestima iz saobraćaja, na displeju vidite „[TP]“.

- Ako aktuelna stanica nije stanica sa vestima iz saobraćaja, radio automatski traži stanicu sa vestima iz saobraćaja sa najjačim prijemom.



✓ „[]“ se ne prikazuje na displeju.

👉 Pritisnite taster **TP 3**, da bi uključili saobraćajne vesti.


✓ „[]“ se pojavljuje na displeju.

- Kod automatskog traženja stanica se traže isključivo stanice sa saobraćajnim vestima.
 - Za vreme automatskog traženja stanica ili kada nije moguć prijem stanice sa saobraćajnim vestima, na displeju vidite „[]“.
 - Stanica sa vestima o saobraćaju može da se aktivira i za vreme CD/MP3 *--reprodukcije. Ona se prekida za vreme objavljivanja informacija o saobraćaju. Vesti o saobraćaju ćete čuti sa podešenom glasnoćom objavljivanja informacija o saobraćaju; vidi „TA Volume“ na strani 24.
- 👉 Pritisnite ponovo taster **TP 3**, da bi isključili saobraćajne vesti.
- ✓ „[]“ se više ne pojavljuje na displeju.

Saobraćajne vesti: Traženje stanica

- Ova funkcija je moguća samo u talasnom opsegu FM (Taster **FM/AM 5**).
- 👉 Pritisnite tastere sa strelicama  **7** ili  **11** oko 1 sekundu.
- ✓ Radio traži stanice sa saobraćajnim vestima.
- ✓ Traženje stanica sa saobraćajnim vestima preko traženja RDS-stanica, vidi stranu 31.

Slušati samo vesti o saobraćaju

- Informacije o saobraćaju moraju biti uključene, vidi „Saobraćajne vesti uključivanje/isključivanje“
- 👉 Okrećite dugme  **8** nalevo, da bi sasvim smanjili glasnoću.
- Objavljivanje vesti o saobraćaju reprodukuje se sa prethodno podešenom glasnoćom objavljivanja vesti o saobraćaju. Vidi „TA Volume“ na strani 24.

Saobraćajne vesti potisnuti

Ako na primer za vreme reprodukcije CD/MP3 *--želite da potisnete vesti o saobraćaju, postupajte kao što sledi:

- 👉 Pritisnite taster **TP 3**.
- ✓ Aktuelne vesti o saobraćaju se prekidaju.
 - ✓ Čućete poslednje reprodukovanu CD/MP3 *--pesmu.
 - Saobraćajne vesti ostaju uključene, sledeća vesti o saobraćaju se ponovo ubacuje.

Vesti o saobraćaju: dok je aktivan spoljašnji izvor zvuka


Spoljašnji izvor (npr. mobilni telefon) ima prednost u odnosu na vesti o saobraćaju. Za vreme aktivne telefonske veze se ne ubacuju ili pokazuju vesti o saobraćaju.

Memorija stanica

Za svaki talasni opseg na raspolaganju su odvojeni memorijski prostori:



- 9 x FM (UKT)
- 9 x FM-AS (Automatski memorisane UKT-stanice),
- 9 x AM (ST).
- 9 x AM-AS (Automatski memorisane ST-stanice),
- Memorijske lokacije birate direktno preko tastera za stanice 1 do 9 **12**. Vidi „Pozivanje memorisanih stanica“ na strani 35.

AS-ravan aktivirati/deaktivirati

-  Pritisnite kratko taster **AS 2**.
- ✓ Kada je aktivirana AS-ravan, prikazuje se „AS“.
- ✓ Kada AS-ravan nije aktivirana, ne prikazuje se „AS“.
- Aktiviranje i deaktiviranje AS-ravni moguće je takođe i sa tasterom **FM/AM 5**, vidi „Izbor talasnog opsega“ na strani 29.




Ručno memorisanje

Ako želite ručno memorisati stanicu, postupajte kao što sledi:

-  Izaberite željeno talasno područje (vidi „Izbor talasnog opsega“ na strani 29) i podesite stanicu (vidi „Traženje stanica“ na strani 29).
-  Držite taster stanice **12** memorijskog mesta, na kojem treba memorisati podešenu stanicu, oko 2 sekunde pritisnutim.
- ✓ Radio kratko isključuje zvuk i pokazuje do tada, na ovom memorijskom mestu memorisanu, stanicu.
- ✓ Nakon toga se ponovo čuje podešena stanica i pojavljuje se na displeju.
- ✓ Stanica se memoriše na željenom memorijskom mestu.
- Kada memorišete stanicu, „RDS uključen“ ili „RDS isključen“ se takođe snima.
- Takođe i u AS-ravni se stanice mogu ručno memorisati.

Automatsko memorisanje (AS)

Na talasnim opsezima FM i AM je moguće automatsko memorisanje stanica, čiji prijem je moguć. Ove stanice se memorišu u posebnoj AS-memoriji. Memorisaćete stanice automatski, tako što ćete postupati po sledećem:

-  Izaberite željeno talasno područje (vidi „Izbor talasnog opsega“ na strani 29).
-  Uključite po želji saobraćajne vesti (vidi „Saobraćajne vesti uključivanje/ isključivanje“ na strani 32).
-  Držite taster **AS 2** toliko dugo pritisnut, dok ne čujete ton potvrde.
- ✓ U datom slučaju radio prelazi na AS-ravan izabranog talasnog opsega (FM-AS ili AM-AS).
- ✓ Počinje automatsko memorisanje stanica.
- ✓ Devet stanica sa najjačim prijemom za izabrani talasni opseg se memorišu na tasterima stanica 1 do 9 **12**.

- RDS se uključuje pri aktiviranju automatskog snimanja. Prvo se memorišu sve RDS-stanice, čiji prijem je moguć.
- Ako pre ili za vreme automatskog snimanja uključite saobraćajne vesti, radio posle završetka automatskog traženja stanica poziva memorijsko mesto sa stanicom sa saobraćajnim vestima.
- Ako su saobraćajne vesti za vreme automatskog memorisanja uključene, automatsko traženje stanica ostaje toliko dugo aktivno, dok se ne nađe najmanje jedna stanica sa saobraćajnim vestima.

Memorisanje novih stanica preko AS

Kada se za vreme vožnje napusti oblast prijema memorisanih stanica, memorišite nove stanice. Vidi poglavlje „Automatsko memorisanje (AS)“.

Pozivanje snimljenih stanica

- ☞ Izaberite željeno talasno područje (vidi „Izbor talasnog opsega“ na strani 29).
- ☞ Ako je potrebno, kratko pritisnite taster **AS 2**, da bi prešli u AS-ravan.
- ☞ Izaberite željeno memorijsko mesto tasterima **1 do 9 12** (memorijska mesta 1 do 9).
- ✓ Čućete željenu stanicu.

CD/MP3 ✱-plejer

Sa ovim uređajem možete slušati uobičajene CD-ove sa prečnikom od 12 cm.

- △ CD-ovi koji nisu okrugli (Shape-CD-ovi) nisu pogodni za reprodukciju. Za oštećenja CD-drajva zbog nepodesnih CD-a se ne preuzima nikakva garancija.
- △ Ne postavljajte DVD u CD-drajv.
- Sve češće se na audio-CD-ima urezuju takozvani mehanizmi za zaštitu od kopiranja, da bi se zaštitili od nedozvoljenog umnožavanja. Međutim, ovi mehanizmi ne odgovaraju Audio-CD specifikaciji (Red Book), prema kojoj su razvijeni i razvijaju se svi uređaji za reprodukciju audio-CD-a. Vaš uređaj je u stanju da reprodukuje, u momentu prodaje poznate, CD-ove sa odgovarajućim verzijama zaštite od kopiranja. Ovo međutim nije nikakva garancija, da će i u budućnosti CD-ovi sa novim varijantama ovih mehanizama za zaštitu od kopiranja moći da budu reprodukovani.

Sa Infotainment Sistemom možete takođe reprodukovati i CD-ove sa MP3-muzičkim datotekama ✱.


Priprema MP3-CD-a ✱

Kombinacijom CD-rezača, software-a za rezanje, praznih CD-a i temperature okoline može doći do problema kod reprodukcije CD-ova. Ako nastanu problemi sa lično rezanim CD-ovima, trebalo bi da promenite tip praznih CD-ova ili izaberete drugog proizvođača ili drugu boju praznih CD-ova. Najbolji rezultati se postižu sa praznim CD-ovima sa vremenom reprodukcije od 74 minuta.

Format CD-a mora biti ISO 9660 Level 1, Level 2 ili JOLIET. Svi drugi formati ne mogu biti pouzdano reprodukovani.

U vezi sa Infotainment Sistemom na jednom MP3-CD-u možete snimiti maksimalno 99 albuma. Albumi se sa Infotainment Sistemom mogu pojedinačno birati.

Ukupno se na jednom CD-u mogu snimiti 367 traka, koje se mogu reprodukovati. Sve dalje trake se ne mogu reprodukovati.



Pošto se sa određenim software-om za rezanje može doći do netačnosti u numerisanju, u koreni (Root) album D01 bi trebali snimati ili samo podalbume sa naslovima (vidi levu sliku) ili samo naslove (vidi desnu sliku).

Svaki album se kompjuterom može imenovati. Ime albuma se može prikazati na displeju Infotainment Sistema. Preduzmite imenovanje albuma i naslova odgovarajuće Vašem software-u za narezivanje. Napomene o tome naći ćete u uputstvu software-a.

- Pri imenovanju albuma i naslova bi se trebali odreći nestandardnih latiničnih znakova i specijalnih znakova.

Ako Vam je bitan ispravan redosled Vaših datoteka, morate koristiti software za narezivanje, koji uređuje datoteke u alfanumeričkom redosledu. Ukoliko Vaš software ne raspolaže ovom funkcijom, trebali bi takođe ručno sortirati datoteke. Za to morate pre svakog imena datoteke ubaciti broj, npr. „001“, „002“ itd. Pri tome takođe morati zadati i vodeće nule.

Svakom naslovu se može dodeliti i ime (ID3 tag). Ime naslova se takođe može prikazati na displeju.

Prilikom formiranja (kodiranja) MP3-datoteka na osnovu audio datoteka trebalo bi da koristite brzinu od maksimalno 256 kbit/s.


Za korišćenje MP3 datoteka u Infotainment sistemu MP3-datoteke moraju nositi nastavak „.mp3“.

- Ne pokušavajte da druge datoteke, sem MP3-datoteka označite i reprodukujete sa nastavkom „.mp3“, jer se ove datoteke prepoznaju i preskaču.

Uključivanje Infotejment Sistema

☞ Pritisnite dugme **OL** **8**.

- ✓ Audio prikaz se pojavljuje na displeju.
- ✓ Čućete poslednji podešeni izvor zvuka.

CD-reprodukcija**Reprodukcija CD-a koji treba ubaciti**

- ✓ Uređaj je isključen ili u radio-režimu.
- ☞ CD (strana sa natpisom gore) gurnite u CD-prerez **14**.
- ✓ Uređaj automatski uvlači CD.
- Za vreme uvlačenja, CD-a se ne sme zadržavati ili gurati.
- ✓ „Read CD“ i simbol „CD“ se pojavljuju na displeju, posle toga se prikazuje broj CD-naslova.
- ✓ Track 1 i vreme reprodukcije se prikazuju, čim počne reprodukcija prve trake.
- ✓ Kod MP3-CDa * svetli simbol „MP3“ na displeju, prikazuje se ime prvog albuma.
- ✓ Informacije o traci (ime naslova, ime izvođača...) se prikazuju, čim počne reprodukcija prve trake.

Reprodukcija ubačenog CD-a

Ako se CD već nalazi u prorezu, startujte reprodukciju CD-a kao što sledi:

- ✓ Uređaj je u radio-režimu.
- ☞ Pritisnite taster **CD/MP3** **9**.
- ✓ Poslednji reprodukovani CD-naslov se pojavljuje na displeju.
- ✓ Čućete poslednji reprodukovani CD-naslov.

Menjanje prikaza na displeju

Imate mogućnost izbora između više prikaza.

- ☞ Pritisnite taster **CD/MP3** **9** dva puta.
- ✓ „CD Info“ se prikazuje na displeju.
- ☞ Pritisnite tastere sa strelicama **◀** **7** ili **▶** **11**, da bi izabrali željeni prikaz displeja.
- ✓ Posle 5 sekundi se preuzima izabrani prikaz na displeju.
- U zavisnosti od vrste CD-a (Audio-CD sa ili bez teksta, MP3-CD * sa ili bez ID3 tagova) mogući su sledeći navedeni prikazi:

Audio-CD bez CD-teksta

- Broj naslova i vreme reprodukcije

Audio-CD sa CD-tekstom *

- Ime naslova
- Ime izvođača
- Broj naslova i vreme reprodukcije
- Ime CD-a

MP3-CD bez ID3 tagova *

- Ime datoteke
- Broj naslova i vreme reprodukcije
- Ime albuma

MP3-CD sa ID3 tagovima *

- Ime naslova
- Ime izvođača
- Broj naslova i vreme reprodukcije
- Ime albuma

Biranje naslova

Ako za vreme reprodukcije CD-a želite izabrati neki CD-naslov, postupajte kao što po sledećem:

- ☞ Kratko pritiskajte tastere sa strelicama ◀ 7 ili ▶ 11 toliko puta, dok se na displeju ne pojavi željeni CD naslov.

- ✓ Slušaćete željeni CD-naslov.

Brzo traženje unapred/unazad

Ako na nekom CD-u tražite određeni odlomak, postupajte kao što sledi:

- ✓ Vi slušate neki naslov.

- ☞ Držite tastere sa strelicama ◀ 7 ili ▶ 11 toliko dugo pritisnutim, dok ne dostignute željeni odlomak.

- Za vreme brzog hoda unapred/ unazad vrši se reprodukcija CD-a sa povišenom brzinom i sa smanjenom glasnoćom.
- MP3 *: Kod brzog traženja unazad se traženje zaustavlja na početku aktuelne trake.

Izbor MP3-albuma *

Ako se Vaš MP3-CD sastoji iz više albuma, izaberite željeni album kao što sledi:

- ☞ Pritisnite taster CD/MP3 9.

- ✓ Poslednji reprodukovani album se pojavljuje na displeju.

- ☞ Kratko pritiskajte tastere sa strelicama ◀ 7 ili ▶ 11 toliko puta, dok se na displeju ne pojavi željeni album.

- ✓ Prvi naslov željenog albuma se pojavljuje na displeju.

- ✓ Čućete prvi naslov.


- Svi albumi, koji ne sadrže MP3-datoteke, se automatski preskaču. Ako npr. slušate naslov iz albuma D01 i sa tasterom sa strelicom ▶ 11 izaberete sledeći album, preskače se album D02 i reprodukuje D03. Prikaz na displeju se onda automatski menja sa D01 na D03.

Slučajni redosled reprodukcije (Random)

Ovo funkcijom CD/MP3 *-plejer reprodukuje naslove slušanog CD-a u slučajnom redosledu.

 Pritisnite taster **CD/MP3 9** tri puta.

✓ Na displeju se pojavljuje aktuelno podešavanje random-funkcije.

 Izaberite željeno podešavanje tasterima sa strelicama **◀ 7** ili **▶ 11**.

Sledeća podešavanja su moguća kod audio-CD-a:

- Random on: Aktiviranje slučajnog redosleda reprodukcije
- Random off: Deaktiviranje slučajnog redosleda reprodukcije


Sledeća podešavanja su moguća kod MP3-CD-a: *:

- Random Album: slučajni redosled reprodukcije naslova iz jednog albuma
- Random CD: slučajni redosled reprodukcije naslova na CD-u
- Random Off: Deaktiviranje slučajnog redosleda reprodukcije
- Ukoliko je aktivirana random-funkcija, u zavisnosti od displeja prikazuje se „RDM“ odnosno oznaka **R** na displeju.

Vesti o saobraćaju u CD/MP3 *-modu

Možete da primete saobraćajne vesti u CD/MP3-modu, vidi „Saobraćajne vesti (TP = Traffic Program)“ na strani 32.

Izbacivanje CD-a


 Pritisnite taster **△ 16**.

- ✓ „Eject CD“ se pojavljuje na displeju.
- ✓ Čućete poslednje podešenu stanicu.
- CD se može izbaciti i kod isključenog uređaja. Posle vađenja CD-a se uređaj ponovo isključuje.
- Ako se CD ne izvadi, on posle oko 10 sekundi biva ponovo uvučen.

AUX ulaz *

Da bi se omogućila reprodukcija izvora zvuka koji je priključen na AUX ulazu Vašeg vozila, na pr. prenosivog CD-plejera, preko zvučnika Infotainment sistema, mora se aktivirati izvor zvuka:

- ✓ Radio je uključen.
- 👉 Priključite izvor zvuka na AUX ulaz Vašeg vozila.
- 👉 Pritisnite taster **FM/AM 5**, sve dok se na displeju ne pojavi „AUX“.
- ✓ Spoljašnji izvor zvuka se povezuje na Infotainment sistem.



- 👉 Uključite spoljašnji izvor zvuka i podesite njegovu maksimalnu glasnoću.
- ✓ Signal izvora zvuka se reprodukuje preko zvučnika Infotainment sistema.

Traženje greške

Ako se desi da Vaš Infotainment Sistem ne funkcioniše onako, kako Vi to očekujete, molimo brižljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i prođite sledeću listu za proveru, pre nego što se obratite servisnoj službi.

Ako ne nađete rešenje za nastali problem, preporučujemo Vam da se obratite nekom ovlašćenom Opel Dileru.

| Poruka greške / simptom | Mogući uzrok / Ispomoc |
|---|--|
| Opšte | |
| Displej taman | Akumulator vozila je slab (kod rada bez motora u pokretu). |
| Prikaz na displeju nije čitljiv | Kontrast displeja nepovoljno podešen (samo kod Graphic Info Display ✱, vidi uputstvo za rukovanje vozilom). |
| Infotainment Sistem se ne može uključiti ni dugmetom OI ⑥ ni ključem za paljenje. | Osigurač Infotainment Sistema ili osigurač u vozilu neispravni. |
| Vreme na displeju je pogrešno. | ☞ Vidi uputstvo za upotrebu vozila. |
| Audio | |
| Audio-reprodukcija postaje sve tiša i ne može se menjati. | Uređaj previše vruć. Interna regulacija temperature za zaštitu uređaja aktivna. Preporuka: Isključiti uređaj. |
| Taster stanice nije memorisan sa imenom stanice | Predajna stanica povremeno šalje dopunske informacije. ☞ Ponovo memorisati, kada se na displeju prikaže ime stanice. Loš prijem pri memorisanju (prikazuje se frekvencija). Predajna stanica ne emituje RDS-informacije (prikazuje se frekvencija). |
| Memorisana stanica se ne može izabrati preko tastera stanice | Prijem stanice momentalno nije moguć. |
| Prikaz „Error CD“ | CD zaprljan, ogreban ili pogrešno ubačen. CD ima nekompatibilan CD-format (DVD ili sl.). |
| AUX izvor ✱ suviše tih | Prokontrolisati nivo AUX ulaza, podesiti maksimalnu glasnoću na AUX izvoru. |
| Signal AUX izvora ✱ se nelinearno moduliše ili izobličeno reprodukuje. | Efektivan izlazni napon spoljašnjeg izvora zvuka je suviše visok, spoljašnji izvor zvuka nije pogodan za priključivanje na Infotainment sistem. |

Opšte napomene

UKT-prijem

Kod UKT-prijema na autoradiju postoje, i pored visoke tehničke zrelosti, razlike u odnosu na kućne radio prijemnike, koje se – i kod RDS-stanica – mogu odraziti kroz smetnje.

O fizičkim uzrocima takvih smetnji informiše uputstvo za upotrebu vozila.

Rukovanje CD-ima

Pri zameni CD-a izbegavati otiske prstiju. CD-e odmah posle preuzimanja iz proreza položiti nazad u omotač CD-a, da bi ih zaštitili od oštećenja i prljavštine.

Prljavština i tečnosti na CD-ima mogu u Infotainment Sistemu zaprljati sočivo CD-plejera i dovesti do smetnji.

CD-ove štiti od vrućine i direktnog zračenja sunca.

Nega i održavanje

Vaš Infotainment Sistem je razvijen i proizveden s najvećom brižljivošću i sa njim takođe treba brižljivo rukovati. Pridržavanje dole navedenih predloga sprečava, da garancija bude poništena pre vremena, i Vi ćete još godinama kasnije imati puno zadovoljstva sa Vašim proizvodom. Pridržavajte se sledećeg kod upotrebe Infotainment Sistema:

- Ne pokušavajte da otvorite proizvod. Nestručnim rukovanjem Infotainment Sistem može biti oštećen.
- Ne koristite nagrizajuće hemikalije, rastvore za čišćene ili oštra sredstva za čišćenje pri čišćenju proizvoda. Za čišćenje Vašeg Infotainment Sistema koristite meku, mlakim rastvorom sapunice ovlaženu krpu.

- Ne farbajte Vaš proizvod. Farbom se mogu međusobno slepiti pokretni delovi Vašeg proizvoda i tako sprečiti uredan rad.
- Ne čuvajte zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije u istoj prostoriji kao i Infotainment Sistem, njegove delove ili pribor.
- Infotainment Sistem bi trebalo da održava samo stručno osoblje. Pogrešna montaža ili održavanje može imati opasne posledice i dovesti do gašenja garancije koja važi za Infotainment Sistem.

Rečnik

Automatsko traženje stanica

Traženje stanica preko tjunera: on traži sve dok ne pronađe stanicu.

Automatsko memorisanje (AS)

Na talasnim opsezima FM i AM je moguće automatsko memorisanje devet stanica sa najjačim prijemom. Ove stanice se memorišu u posebnoj AS-memoriji.

AUX IN

Dodatni priključak za spoljašnji izvor zvuka. Signal izvora zvuka se reprodukuje preko zvučnika Infotainment sistema odnosno preko sistema Twin Audio ✨.

Balance

Raspodela glasnoće levo i desno.

Basovi

Tonovi niske frekvencije.

CD-tekst

Informacije na audio-CD-u, koje mogu sadržati sledeće podatke:

- Ime naslova
- Ime izvođača
- Ime CD-a

Fader

Raspodela glasnoće napred i nazad.

Visina zvuka

Tonovi visoke frekvencije.

ID3 tag

Oznake u MP3-datoteci, koje mogu sadržati sledeće podatke:

- Ime naslova
- Ime izvođača
- Ime albuma

Informacije se pomoću kompjutera mogu snimiti u MP3-datoteku.

Ručno traženje stanica

Pravi se razlika između grubog i finog podešavanja.

MP3

Postupak, razvijen U Fraunhofer-Institutu, za komprimovanje podataka na audio-CD-u. Komprimovanje omogućava smanjenje količine podataka na oko 10% početne veličine bez čujnog gubitka kvaliteta (kod brzine prenosa (bitrate) od 128 kbit/s). Ako se kod kodiranja CD-audio podataka u MP3 koriste niže brzine prenosa (bitrate), moguće su manje datoteke, međutim samo sa gubicima kvaliteta.

Radio Data System

RDS je servis radio-stanica, koji bitno olakšava nalaženje željenog programa na UKT i njegov neometan prijem.

RDS-stanice su prepoznatljive, kada se kod uključenog RDS-a umesto predajne frekvencije prikaže ime programa.

RDS-stanice emituju informacije, koje RDS-radio obrađuje automatski, odn. kod uključenog RDS-a:

- **PS (Program Service):** Prikaz imena programa. Pojedine stanice prikazuju dodatne informacije.
- **AF (Alternative Frequency):** RDS program se emituje istovremeno na više frekvencija. Radio za vreme vožnje automatski traga za predajnom frekvencijom sa najboljim prijemom. Pri tome može nastati kratak prekid reprodukcije.
- **PTY (Program Type):** Brojne RDS-stanice emituju PTY-kod, koji navodi tip emitovanog programa (npr. vesti). PTY-kod omogućava biranje stanica prema tipu programa.

- **REG (Regionalni programi):** Pojedine RDS-stanice u određeno vreme emituju regionalno različite programe na različitim frekvencijama. Podešeni regionalni program se može i dalje slušati i kada se prođe kroz oblast sledećeg regionalnog programa.
- **TP (Traffic Program = vesti o saobraćaju):** Stanice sa vestima iz saobraćaja su UKT-RDS stanice, koje emituju informacije o saobraćaju.
- **RDS-vremenski signal:** Sat vozila se može sinhronizovati sa vremenom emitovanim preko RDS-a. Vidi uputstvo za upotrebu vozila.
- **EON (Enhanced Other Networks):** Sa EON se čuju vesti o saobraćaju i ako podešena stanica ne emituje sopstvene vesti o saobraćaju. U slučaju vesti o saobraćaju radio prebacuje na neku stanicu sa vestima o saobraćaju koji je povezan sa EON.

SDVC

Speed Dependent Volume Control, podizavanje glasnoće u zavisnosti od brzine: Radi kompenzacije okolne i buke od kotrljanja, glasnoća radija se prilagođava brzini vozila.

TA Volume

Traffic Announcement Volume, Jačina zvuka vesti o saobraćaju

Twin Audio ❁

Daljinsko upravljanje za zadnja sedišta vozila. Muzika se može slušati nezavisno od audio izvora nameštenog na Infotainment sistemu. Brojnim funkcijama, kao što su npr. traženje ili preskakanje naslova na CD-u, može se upravljati neposredno preko sistema.

Slučajni redosled reprodukcije (Random)

Reprodukcija CD naslova u slučajnom redosledu.

Indeks

A

| | |
|--------------------------------|--------|
| AS | 34, 44 |
| AUX IN | 44 |
| AUX ulaz | 41 |
| AUX Vol. | 22 |
| Automatika uključivanja | 15 |
| Automatsko isključivanje | 16 |

B

| | |
|--------------------------|------------|
| Balance | 23, 27, 44 |
| Basovi | 44 |
| Bass | 28 |
| BID | 14 |
| Board Info Display | 14 |

C

CD

| | |
|------------------------------------|--------|
| Biranje naslova | 39 |
| Brzo traženje unapred/unazad | 39 |
| Izbaciti | 40 |
| Menjanje prikaza na displeju | 38 |
| Reprodukcija | 38 |
| Rukovanje | 43 |
| Tekst | 39, 44 |

D

| | |
|---|--------|
| Daljinsko upravljanje na upravljaču | 10, 18 |
| Biranje izvora zvuka | 18 |
| CD-novi start | 18 |
| Kurzor | 18 |
| Memorija stanica | 18 |
| MP3-Sadržaj | 18 |
| Putni računar | 18 |
| Regulacija glasnoće | 19 |
| Ručno traženje stanica | 18 |
| Tasteri za pretraživanje | 19 |

E

| | |
|-----------------------------|----|
| Ext. In Vol. | 25 |
| Elementi za rukovanje | 9 |

F

| | |
|-------------|------------|
| Fader | 23, 27, 44 |
|-------------|------------|

G

| | |
|----------------------------|----|
| GID | 14 |
| Glasnoća | 16 |
| Graphic Info Display | 14 |

I

| | |
|------------------------------|--------|
| ID3 tag | 39, 44 |
| Indikatori | 16 |
| Indikatori na displeju | 16 |
| Isključivanje zvuka | 17 |
| Izbor talasnog opsega | 29 |

K

| | |
|--------------------|----|
| Klima uređaj | 21 |
|--------------------|----|

M

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Memorija stanica | 34 |
| Automatsko memorisanje | 34, 44 |
| Pozivanje memorisanih stanica | 35 |
| Ručno memorisanje | 34 |
| MP3 | 44 |
| Album | 39 |
| Priprema | 36 |

N

| | |
|-------------------------------|----|
| Napomene | |
| Bezbednost u saobraćaju | 13 |
| Upotreba | 13 |
| Uputstvo za upotrebu | 12 |
| Nega | 43 |

O

| | |
|------------------|----|
| Održavanje | 43 |
| On Volume | 25 |

P

| | |
|---------------------|----|
| Putni računar | 21 |
|---------------------|----|

R

| | |
|----------------------------------|--------|
| Random | 40, 45 |
| RDS | 30, 45 |
| Izbor stanice | 31 |
| Lista stanica | 31 |
| Traženje stanica | 31 |
| Uključivanje/isključivanje | 30 |
| RDS (Radio Data System) | 30, 45 |
| Regionalni programi | 32 |
| Reprodukcija | |
| CD | 38 |
| Radio | 29 |

S

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Saobraćajne vesti dok je aktivan | |
| spoljašnji izvor zvuka | 33 |
| Saobraćajne informacije | 32 |
| Traženje stanica | 33 |
| Uključivanje/isključivanje | 32 |
| SDVC | 24, 45 |
| Slučajni redosled reprodukcije | 40, 45 |
| Sound | 23 |
| Spoljašnje temperature | 21 |
| Spoljašnji izvor | 17 |

T

| | |
|--------------------------------|------------|
| Twin Audio | 11, 19, 45 |
| Izbor audio izvora | 20 |
| Izbor talasnog opsega | 20 |
| Podešavanje jačine zvuka | 19 |
| Traženje | 20 |
| Twin audio | |
| Uključiti / isključiti | 19 |
| TA Volume | 24, 45 |
| TID | 14 |
| TP | 32 |
| Traffic Program | 32 |
| Traženje stanica | 29 |
| Automatsko | 29, 44 |
| Prema tipu programa | 31, 45 |
| RDS | 31 |
| Ručno | 30, 44 |
| Saobraćajne vesti | 33 |
| Treble | 28 |
| Triple Info Display | 14 |

U

| | |
|------------------------------|----|
| Uključivanje i isključivanje | |
| Ručno | 15 |
| Sa kontakt bravom..... | 15 |
| UKT-prijem | 43 |

V

| | |
|---------------------------------------|----|
| Vesti o saobraćaju | |
| Potisnuti | 33 |
| Slušati samo vesti o saobraćaju | 33 |
| U CD-/MP3 modu | 40 |
| Visina zvuka | 44 |
| Vremena | 21 |

Z

| | |
|------------------------|----|
| Zaštita od krađe | 13 |
|------------------------|----|

Prikazi menija

| | |
|----------------------|--------|
| □, ☒ Ign. logic..... | 15, 16 |
| [] | 21, 32 |
| [TP] | 21, 32 |

A

| | |
|---------------|----------------------------|
| AS | 21, 34 |
| Audio | 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| AUX | 41 |
| AUX Vol. | 22 |

B

| | |
|---------------|--------|
| Balance | 23, 27 |
| Bass | 28 |

C

| | |
|------------|----|
| CD | 21 |
| CDin | 21 |

E

| | |
|-------------------|----|
| Eject CD | 40 |
| Error CD | 42 |
| Ext. In Vol. | 25 |
| Extern In | 17 |

F

| | |
|-------------|----|
| Fader | 23 |
|-------------|----|

L

| | |
|---------------------|----|
| Ign.Logic OFF | 15 |
| Ign.Logic ON | 15 |

M

| | |
|-----------------|--------|
| Main | 16 |
| MAN | 30 |
| MEM | 31 |
| Memory FM | 31 |
| MP3 | 21, 38 |

O

| | |
|-----------------|----|
| On Volume | 25 |
|-----------------|----|

P

| | |
|-----------|----|
| PTY | 26 |
|-----------|----|

R

| | |
|---------------|--------|
| Random | 40 |
| RDM | 21, 40 |
| RDS | 21, 30 |
| Read CD | 38 |
| REG | 21, 32 |
| Return | 16 |
| R● | 21 |

S

| | |
|--------------|--------|
| SDVC | 24 |
| Seek | 29, 31 |
| Sound | 23, 28 |
| System | 15 |

T

| | |
|-----------------|----|
| TA Volume | 24 |
| Treble | 28 |